

1K – Comfort pěna

Popis

illbruck 1K – Comfort pěna je vhodná pro montáž okenních i dveřních rámců, pro vyplnění a utěsnění dutin a spár. Pěna dobře tepelně izoluje a lze užít i pro lepení.

Materiál

Jednokomponentní polyuretanová pěna s hncacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí.

Barva

- zelená

Balení

750 ml dóza

Provedení

Plechová dóza s komfortním aplikačním dávkovačem.

Přednosti

- lepší a pohodlnější aplikace
- precizní našlehání pěny
- vysoká výdajnost
- přesné dávkování



Technická data

	DIN	Klasifikace
Třída hořlavosti	4 102	B3
Objemová hmotnost		20 – 30 kg/m ³
Tepelná vodivost	52 612	0,025 - 0,030 W/m.K
Pevnost v tahu	53 455	110kPa
Protažení při přetržení	53 455	14%
Pevnost ve stříhu	53 422	80kPa
Napětí v tlaku při 10 % stlačení	ISO 844	70kPa
Napěnění		
- navlhčený podklad		40%
- nenavlhčený podklad		30%
Nelepivost* (30mm housenka)		cca. po 10 min
Řezatelnost* (30 mm housenka)		cca. po 60 min
Plně zatížitelná		cca. 24 hod
Výdajnost		výdajnost až o 50% vyšší než standardní montážní pěny
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		- 40 °C až + 90 °C
Aplikační teplota		+ 5 °C až + 35 °C
Optimální teplota dózy		cca. +20 °C
Doba skladovací		12 měsíců
Skladovací teplota		v chladu a suchu, ve svislé poloze

* údaje se mohou lišit v návaznosti na teplotu a vlhkost vzduchu

1K – Comfort pěna

Tremco Illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420-296 565 333
fax +420-296 565 300
<http://www.tremco-illbruck.com>
e-mail: prodej@tremco-illbruck.com

Povrchy

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu a nečistot. Povrchy před aplikací pěny případně navlhčete.

Aplikace

Ponechte čepičku na dóze. Dózu před upotřebením 20krát důkladně protřepejte. Poté vyjměte zpod aplikační páčky trysku a nasadte ji na čepičku. Abyste umožnili vytlačení pěny odtrhněte bezpečnostní uzávěr (díl, na kterém byla původně nasazena tryska). Zmáčknutím spouště aktivujete dózu. Po ukončení aplikace použijte bezpečnostní uzávěr pro utěsnění aplikační trysky. Dóza je připravena k dalšímu použití.

Důležité upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí vyplachujte otevřené oči po dobu několika minut pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají konzultujte je s lékařem. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při styku s kůží ihned důkladně umývejte vodou a mýdlem. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte ji před slunečním světlem, zdroji tepla a teplotou nad 50°C. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřevážovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze. Vytvrzená pěna není UV odolná. Další informace viz. bezpečnostní list.

Čištění

K vyčištění skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck PU čistič.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

